

取扱説明書

形名

EPU-B-T99P-SB <自立出力付 三相パワーコンディショナ>

太陽光発電システム用 パワーコンディショナ

●ご使用の前にこの取扱説明書をよくお読みになり、正しくお使いください。

●取扱説明書は必ず実際の保守点検責任者のお手元に届くようにしてください。

もくじ

安全上のご注意	2
施工上のご注意	• 3
取扱い上のご注意	• 5
警告ラベルの表示位置	• 6
連糸運転開始までの流れ	7
概要/機能	8
太陽光発電システムの概要	• 8
パワーコンディショナの概要	• 8
機能とはたらき	• 9
各部の名前とはたらき	10
パワーコンディショナの運転開始・停止 …	12
運転開始	• 12
運転停止	• 13
異常時の復帰操作	• 14
運転状態を表示する	15
運転モードを切り替える	16
白立運転(停雷時に雷気機器を使う方法)・・・	18
	10

操作方法

モードを選択する	20
1. 表示モード	21
表示モード画面の表示	21
1-1.系統表示	21
1-2. 積算電力量表示	22
1-3. イベント履歴表示 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	22
1-4. 動作履歴表示	23
1-5. 整定値表示	23
1-6. DC 入力表示	25
1-7. システム情報表示 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	25
1-8. 積算電力量と各種履歴のリセット …	26

2. 設定モード・・・・・・・・・・・・・・・・ 2	7
設定モード画面の表示 2-1. カレンダー設定 2-2. システム設定 2-3. 保護リレー設定 2-4. 日射計感度設定 2-5. 整定値初期化 	27 27 28 9 0
3. テストモード 3	2
テストモード画面の表示	2 2 3 3 4
検査モード画面の表示	4455667

その他

故障かな?と思ったら 40
故障時の表示40
「N-01」と表示されたら 41
「N-02」と表示されたら 42
■メッセージコード一覧 43
パワーコンディショナを緊急停止する… 46
停電したときは 47
点検
日常点検
制御(通信)信号端子台の詳細 48
仕様
表示パネル用フォント表50
表示パネルの主な表示

安全上のご注意

正しく安全にお使いいただくためにこの取扱説明書をよくお読みください。また、ここに示した注意事項 は危害・損害の程度によって以下のような表示と記号で区分されています。いずれも安全に関する重大な 内容ですので必ずお守りください。



本文中に使用される"図記号"の意味は以下の通りです。

感電危険		必ず接地工事を行ってください
さわらないでください	\bigcirc	絶対に行わないでください

⚠危険







パワーコンディショナを分解・改造しないでください。 万一の場合、感電や火災が起こる恐れがあります。

⚠注意



パワーコンディショナは高温になる場合がありますので触れないでください。 パワーコンディショナの上に物を置いたり、乗ったり、ぶら下がったりしないでください。 パワーコンディショナを水洗いしないでください。 パワーコンディショナをアルコールやシンナーなどの溶剤で拭かないでください。

<作業される方の資格>

この取扱説明書は、電気設備の取扱いについての知識があるという前提で書かれております。 この製品の据付、操作、保守・点検は、資格を有している方が、規定に準拠して行ってください。 資格を有するとは、以下の条件を満たしている方です。

- この取扱説明書を熟読し、内容を理解している。
- この電気設備の据付、操作、保守・点検に習熟し、内在する危険性を理解している。
- この電気設備の操作、保守・点検に関して訓練を受けている。

施工上のご注意

パワーコンディショナの施工時には、機器に大きな損傷を与え、機器を劣化させる 恐れがありますので、以下について厳守をお願いします。

1. 入出力端子への配線

パワーコンディショナへの入出力端子台への配線は、ネジにて確実に締め付けてください。 特に主回路(直流入力と交流出力端子)には、電流が流れますので、締め付け不良により火災・端子 破損・動作不良などが発生する恐れがあります。



2. パワーコンディショナへの入出力配線処理

制御信号線(計測線)と主回路ケーブルには、5cm 以上の間隔を開けて敷設してください。近接配線 の場合、計測データにノイズが混入する可能性があります。 また、出力配線のパワーコンディショナへの引き込み部分は、湿気などの侵入がないようにしっかり

とシール処理をしてください。湿気の侵入により内部機器の劣化・絶縁不良が発生する恐れがあります。

3. 据付上のご注意

⚠危険

●感電の原因となりますので、接地工事(C種接地工事)は、必ず行ってください。

下記の条件を満たす場所に設置してください。

●パワーコンディショナ

- (1)使用環境
 - ・ 温度: -20 ~+ 45℃
 (40℃以上は温度抑制がかかります)
 - 湿度:90%以下 (結露なきこと)
 - 標高: 1000 m以下

(2) 設置してはいけない場所

- 直射日光が当たる場所
- ストーブなどの熱源から熱を直接受ける 場所
- 振動、衝撃の加わる場所
- 火花が発生する機器の近傍
- 粉塵、腐食性ガス、塩分、可燃性ガスが ある場所
- 人が常時いる場所や騒音が反響するなど、 騒音の制約を受ける場所(学校の教室、 図書館など)
- 住宅(一般家庭において日常生活する場所)
- 監視カメラ、電波誘導などの高周波ノイズの影響が懸念される場所
- 容易に点検ができない場所

●下図の設置スペースを確保してください。



取扱い上のご注意

1. はじめにご確認ください

下記項目を点検して、異常の有無を確認してください。

蓋の変形破損

①輸送中における破損の有無

●筐体の傷

● 内部機器の破損

②同梱物の確認

- 取扱説明書(本書):1 •出荷検査成績書:1
- 取付工事説明書:1
 取付金具:4
- 前面パネル用カギ:2

2. 運搬上のご注意

●パワーコンディショナ

⚠危険

●吊上げ時、本体の下には入らないでください。万一、本体が落下した場合、人身事故の原因となります。

<吊り上げ方法>

クレーンを使用する場合、2点吊りの専用ワイヤをご使用ください。 (ワイヤの強度は、4900N/台(500kg)以上の荷重に耐えるものをご使用ください)

3. 開梱時のご注意

開梱の際に乱暴に扱って衝撃を与えないでください。部品の破損により動作不良となる可能性が あります。また、開梱後は本体に持つ・吊る箇所がありませんので、落下などには充分注意して運搬・ 移動をお願いします。

<u>⚠</u>危険

●運搬時は、運搬器具用具を用いて運搬・移動してください。 万一、本体が落下した場合、人身事故の原因となります。 パワーコンディショナの質量は、50kg あります。

4. 運転中のご注意

蓋を開けた状態での放置はしないでください。異物・雨の侵入による損傷や、無線電波により停止す る恐れがあります。

5. 保管のご注意

劣化、機能低下を防ぐため、以下のような場所には保管しないでください。

- 直射日光が当たる場所
- ストーブなどの熱源から熱を直接受ける場所
- 振動、衝撃の加わる場所
- 火花が発生する機器の近傍
- 粉塵、腐食性ガス、塩分、可燃性ガスがある場所

警告ラベルの表示位置

1. 本体にある警告ラベルの位置



パワーコンディショナ内部配置図

2. 操作に関する警告文一覧

⚠️危険	記載ページ
●感電の恐れがありますので、出力ブレーカ以外はさわらないでください。 (系統の電圧があり、危険です)	12、13 ページ
●感電の恐れがありますので、入力スイッチ以外はさわらないでください。 (日射があると直流電圧が発生しており、危険です)	12、13 ページ

連系運転開始までの流れ



エラーが出ますが、故障ではありません。 自動復帰設定の場合はそのまま5分間、 手動復帰設定の場合はリセットスイッチを押し5分間 で連系運転を開始します。



太陽光発電システムの概要

太陽光発電は、太陽の光エネルギーを直接電気エネルギーに変換する半導体素子を利用 しており、以下のような特徴があります。

1. 膨大で、無尽蔵のエネルギー源

地球に降り注ぐ太陽エネルギーは、世界が消費する1年間のエネルギーを1時間で賄うことができます。 また、石油、石炭など化石エネルギーと異なり枯渇することがありません。

2. クリーンエネルギー

太陽エネルギーを直接電気エネルギーに変換しますのでクリーンです。

3. オンサイト発電ができます。

太陽の光が届くところであればどこでも、電気エネルギーが利用できます。

「パワーコンディショナの概要



パワーコンディショナ構成図

1. パワーコンディショナの外部計装器に対応しています。

社外品の外部計装器を取付けることにより、運転状態のモニタリングを行うことができます。 通信伝送は RS-485 方式を採用しています。

機能とはたらき

■パワーコンディショナ

- 1. 太陽電池で発生した直流電力を一般負荷で使用する交流電力に変換します。
- 2. 太陽電池の出力を監視して起動/停止を自動的に行います。
- 3. 太陽電池が発生する最大電力に追従する制御を行っており、高効率で品質の 高い交流電力を出力します。

■系統連系保護機能

- 1. パワーコンディショナに内蔵し、連系する系統(配電線)の異常およびパワーコンディショナの異常を検出して、確実に系統から解列します。
- 2. 電力系統連系技術要件ガイドラインに準拠した保護継電器を設けています。
- 3. 停電の発生時には、単独運転防止機能により、確実にこれを検出し、パワーコンディショナを停止します。

各部の名前とはたらき

<外観>



<内観>



No.	名称	機能
1	制御(通信)信号端子台	各端子の説明は「制御(通信)信号端子台の詳細」(Cor 48 ページ)を 参照してください。
2	出力ブレーカ	交流側と装置内部を遮断します。
3	交流出力端子台	系統側の出力端子です。
4	自立出力端子台	自立運転時の出力端子です。
5	アース端子台	アース接地用の端子です。
6	直流入力端子台	太陽電池側の入出力端子台です。
0	入力スイッチ	太陽電池側の入力スイッチです。
8	表示操作部	運転状態の表示および運転 / 停止の操作を行います。

<表示操作部および運転 LED >



No.	名称	機能	
1	運転・停止スイッチ	パワーコンディショナの運転 / 停止の操作を行います。	
2	表示パネル	発電量やエラーなどパワーコンディショナの状態を表示します。 ※ 30 分以上操作しないと、表示が消灯します。	
	UP ボタン		
	DOWN ボタン	ー ボタンを操作して、ステータス表示画面やモード表示画面で表示の切り替えや	
9	ENT ボタン	各種設定の変更を行います。	
	ESC ボタン		
4	ステータス LED	パワーコンディショナに異常があったときに赤色で点灯 / 点滅します。	
5	自立運転 LED	パワーコンディショナが自立運転モードのときに赤色で点灯 / 点滅します。	
6	連系運転 LED	パワーコンディショナが連系運転モードのときに緑色で点灯 / 点滅します。	
7	手動停止中 LED	メンテナンスのときなど、手動で 〇 を押してパワーコンディショナを 運気停止 一時的に停止すると、赤色に点灯します。	

パワーコンディショナの運転開始・停止

運転開始









3 ● を押す

運転条件が整っていれば、数秒後に運転を開始 します。



運転停止

保守などで運転を停止する場合は、必ず以下の手順で停止操作を行ってください。

1 ◎ を押して、 パワーコンディショナを停止する



2 入力スイッチをすべて切る



感電の恐れがありますので、入力スイッチ 以外はさわらないでください。 (日射があると直流電圧が発生しており、危険です)









異常時の復帰操作

本機の故障は以下の2つに分類されます。 ステータス LED が点滅し、表示操作パネルの表示パネルにメッセージコードが表示さ れます。(「■メッセージコード一覧」 ③ 43 ページ)



- a) 自動復帰:異常が復旧すると自動で復帰します。
- b) 手動復帰: このメッセージが表示された場合は、手動で復帰させます。 (復帰方法 2 44 ページ)

運転状態を表示する

表示操作部を操作して、運転状態を確認することができます。

♀または◎を押す 1

表示パネルの表示が以下のように切り替わります。



日射量表示 [W/m²]*1

IPM 温度表示 [℃]*1

※1:マスクが解除されているときだけ表示され ます。

動作状況に応じてメッセージコードが表示されます。 「■メッセージコード一覧」 C2 43 ページ







運転モードを切り替える

運転モードを自立運転に切り替えたり、連系運転に戻すことができます。 自立出力端子台は、自立運転モードに切り替えたあとに使うことができます。

1 自立運転モードに切り替える

①停電時

運転・停止スイッチを2回押すと、表示パネルでカウントが始まり60秒後に自立運転 に切り替わります。



②連系運転時

切り替わります。

運転・停止スイッチを押して、停止状態にし、 出力ブレーカを OFF にし、運転・停止スイッ チを 1 回押すと、自立 LED が点灯し、表示 パネルが「OF Grid」になります。





運転・停止スイッチ



- <ご注意> -

• 停電が復旧したら、必ず連系運転モードに戻してください。

複数台運転時の運転モード切り替えについて

パワーコンディショナを複数台接続している場合は、以下の手順で運転モードを切り替えて ください。

1 自立運転モードに切り替える

マスター機

①運転・停止スイッチを押して、パワーコンディショナを停止状態にしてください。●連系運転中は停止状態にしたあと、出力ブレーカを「OFF」にしてください。

②運転・停止スイッチを押すと、表示パネルでカウントが始まり 60 秒後に 自立運転に切り替わります。

※連系時にマスター機を自立モードにした場合は、スレーブ機は連系運転できません。

スレーブ機

①運転・停止スイッチを押して、パワーコンディショナを停止状態にしてください。
 ●連系運転中は停止状態にしたあと、出力ブレーカを「OFF」にしてください。

②制御基板上の Dip スイッチ (SW3003) のスイッチ 2 を「ON」にしてください。

③運転・停止スイッチを押すと、表示パネルでカウントが始まり 60 秒後に 自立運転に切り替わります。



2 連系運転モードに切り替える

マスター機

①運転・停止スイッチを押して、自立運転を停止状態にしてください。

②運転・停止スイッチを押すと、表示パネルでカウントが始まり 300 秒後に連系運転に切り替わります。

スレーブ機

- ①マスター機が連系運転モードになっていることを確認し、運転・停止スイッチを押して、自立運転を停止状態にしてください。
- ② Dip スイッチ (SW3003) のスイッチ 2 を「OFF」にしてください。
- ③運転・停止スイッチを押すと、表示パネルでカウントが始まり 300 秒後に連系運転に切り替わります。

自立運転(停電時に電気機器を使う方法)

自立運転について

自立運転とは停電時に発電した電力を自立出力端子台により供給する機能です。 自立運転のご利用時は、以下の注意事項をよくご覧いただき、正しくお使いください。

- <自立運転利用上のご注意> -

- 停電が復旧したときは連系運転モードに戻してください。
 自立運転は停電時の予備電源としてのみ使用してください。
 停電が復旧しても自動で連系運転モードには戻りませんので、運転モードの切り替え(2) 16 ページ)
 を行ってください。
- 夜間、曇天、雨天時など太陽電池モジュールが発電していないときは使用できません。 自立出力端子台は、太陽電池モジュール発電が停止すると電力供給が無くなるため使用できません。
- 日照の変化などで発電電力が低下した場合、自動的に自立運転を停止する場合があります。 発電電力が自立出力端子台につないだ機器の消費電力より小さくなると、パワーコンディショナは運転を停止します。
- 自立運転時の発電量および消費電力量は積算電力量に反映されません。
 自立運転時の発電量と自立出力端子台で消費された電力は実績に残りません。
- 消費電力が大きい機器を使用しないでください。
 自立出力端子台で使用できる電力は最大 2000W × 2 系統までです。
 発電状況により使用できる電力が変動する場合がありますので、消費電力が小さな機器を使用してください。

操作方法

モードを選択する	ジ
1. 表示モード	ジ
表示モード画面の表示	-ジ
1-1.系統表示	-ジ
1-2.積算電力量表示	-ジ
1-3. イベント履歴表示	-ジ
1-4.動作履歴表示	-ジ
1-5. 整定値表示	-ジ
1-6. DC 入力表示 ······· 25 ペー	-ジ
1-7. システム情報表示	-ジ
1-8. 積算電力量と各種履歴のリセット	-ジ
2. 設定モード	ジ
設定モード画面の表示	-ジ
2-1. カレンダー設定	-ジ
2-2. システム設定	-ジ
2-3. 保護リレー設定	-ジ
2-4. 日射計感度設定	-ジ
2-5. 整定値初期化	-ジ
3. テストモード	ジ
テストモード画面の表示	-ジ
3-1. RY1 受動テスト ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 32 ペー	-ジ
3-2. RY2 能動テスト ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 33 ペー	-ジ
4. 検査モード	ジ
検査モード画面の表示	-ジ
4-1. 受動マスク	-ジ
4-2.能動マスク	-ジ
4-3. 受動・能動マスク	-ジ
4-4. DC 成分	-ジ
4-5. 模擬運転モード	-ジ
4-6. 模擬運転モード OVR・UVR マスク	-ジ

モードを選択する

表示操作部を操作して、表示内容の切り替えを行うことができます。

設定変更の方法

- ご注意・この作業は全ての配線が完了してから行ってください。
 - ・この作業を行う際には電力確保のため、出力ブレーカまたは入力スイッチを入れてください。 太陽電池の電力で行う場合には十分な日射があるときに行ってください。

1 パワーコンディショナを停止状態にします。



7 SW4002 のスイッチ 3 を「ON」にします。



表示パネルにエラーが表示されている場合はSW4002のスイッチを「ON」にしてください。

3 日付表示画面で ○ を3秒間押した後、離す

表示パネルの左端の桁が点滅し、モード選択画面が表示されます。

• 💭を3秒間押した後、離すと、日付表示画面に戻ります。

4 のまたはので各モードを選び、のを押す

各モードのトップ画面が表示されます。

- 殿を押すと、モード選択画面に戻ります。

表示	内容	参照先
	表示モード	☞ 21 ページ
2	設定モード	☞ 27 ページ
3	テストモード	☞ 32 ページ
4	検査モード	🖙 34 ページ

5 SW4002 のスイッチ 3 を「OFF」にします。

• 設定終了後は必ずスイッチ3を「OFF」に戻してください。



日付表示画面





1. 表示モード

表示モード画面の表示

- モード選択画面で。または。を押して
 - 「 / 表示モード選択」を選び、 🔐を押す

表示モード画面が表示されます。

- 🕞 または 💁 を押すごとに、各項目で点滅している数字が切り替わり ます。
- ● を押すと、モード選択画面に戻ります。 モード選択画面の表示方法: 〔 20 ページ

表示	内容	参照先
- -	系統表示	☞ 21 ページ
1-2-	積算電力量表示	☞ 22 ページ
-]-	イベント履歴表示	☞ 22 ページ
-4-	動作履歴表示	☞ 23 ページ
1-5-	整定值表示	☞ 23 ページ
1-6-	DC 入力表示	☞ 25 ページ
1-7-	システム情報表示	☞ 25 ページ
-8-	積算電力量と各種履歴のリセット	☞ 26 ページ

1-1. 系統表示

- 表示モード画面で 🔐 または 🔐 を押して 1 「 / 系統表示」を選び、 〇一を押す
- 2 🚨 または 🔐 で各項目の数値を確認する
 - 🔐を押すごとに「系統電圧表示 (U-V 間) [V]」→「系統電流表示 [A]」 →「系統周波数表示 [Hz]」の順に切り替わります。
 - 💭を押すと、系統表示画面に戻ります。

1 - 1 -

1-11=

208U

例)系統電圧表示が 「208V」の場合

21

系統表示画面

1-2. 積算電力量表示

- 1 表示モード画面で 品または 品を押して 「 ∂ 積算電力量表示」を選び、 品を押す
 - 表示モード画面の表示方法: 🖓 21 ページ
- 2 ◎ または ◎ で各項目の数値を確認する
 - を押すごとに「上位桁表示 [MWh]」→「下位桁表示 [kWh]」の 順に切り替わります。
 - 💭を押すと、積算電力量表示画面に戻ります。



例) 上位桁表示で 積算電力が 0MWh の場合



例)下位桁表示で積算電力が 0kWhの場合

1-3. イベント履歴表示

1 表示モード画面で 品または ●を押して 「 イベント履歴表示」を選び、 ●を押す

イベント履歴選択画面が表示されます。

• 表示モード画面の表示方法: 🕞 21 ページ

? ♀ または ♀ で表示する 履歴を選び、 ♀ を押す

- ●を押すごとに「イベント履歴 1」から「イベント履歴 20」まで切り替わります。
- ● を押すと、イベント履歴表示画面に戻ります。
- 履歴は 20 件を超えると上書きされていきます。
- 最新の履歴には履歴番号にドットが表示されます。

3 ○ または○ で各項目の数値を確認する

- ● を押すごとに「発生日表示」→「発生時間表示」→「内容表示」の 順に切り替わります。
- 💭 を押すと、イベント履歴選択画面に戻ります。

イベント履歴に残るメッセージコードは動作履歴に残るメッセージコード 以外となります。

イベント 履歴表示画面

I - 3 - D. I.



例)発生日表示で 「2013年4月18日」 の場合

1-4. 動作履歴表示

1 表示モード画面で \bigcirc または \bigcirc を押して $\begin{bmatrix} 4 \\ & & \end{bmatrix}$ 動作履歴表示」を選び、 \bigcirc を押す

動作履歴選択画面が表示されます。

• 表示モード画面の表示方法: 21 ページ

2 ◎ または ◎ で表示する履歴を選び、 ◎ を押す

- 🗣を押すごとに「動作履歴 1」から「動作履歴 20」まで切り替わります。
- ● を押すと、動作履歴表示画面に戻ります。
- 履歴は 20 件を超えると上書きされていきます。
- 最新の履歴には履歴番号にドットが表示されます。
- 3 または○ で各項目の数値を確認する
 - ●を押すごとに「発生日表示」→「発生時間表示」→「内容表示」の 順に切り替わります。
 - ● を押すと、動作履歴選択画面に戻ります。

動作履歴に残るメッセージコードは N-01、N-02、G-12 になります。

1-5. 整定值表示



整定値選択画面が表示されます。

•表示モード画面の表示方法: 🖓 21 ページ

2 🚨 または 🔐 で表示する整定値を選び、 🔐 を押す

- ● を押すごとに「整定値 1」から「整定値 16」まで切り替わります。
 (<設定値一覧表> 24 ページ)
- 殿を押すと、整定値表示画面に戻ります。

整定値を確認する

• ● を押すと、整定値選択画面に戻ります。

整定値表示では整定値を変更することはできません。

• 整定値変更方法: 28、29ページ

月二月 動作履歴表示画面





例)発生日表示で 「2013年4月17日」 の場合

整定値表示画面





例)整定値1 で 「232」に設定 されている場合

<設定値一覧表>

表示	内容	設定値(工場出荷時)	
01	過電圧レベル [V]	232	
50	過電圧検出時間 [s]	1.0	
03	不足電圧レベル [V]	160	
04	不足電圧検出時間 [s]	1.0	
05	過周波数レベル [Hz]	51.0 (61.0)	
06	過周波数検出時間 [s]	1.0	
٦ 0	不足周波数レベル [Hz]	48.5 (58.5)	
08	不足周波数検出時間 [s]	1.0	
09	受動位相 [deg]	7	
10	受動検出時間 [ms]	170	
		5	
12	能動検出時間 [ms]	600	
13	故障復帰方法	AUTO	
14	自動復帰時間 [s]	300	
15	出力抑制開始電圧[V]	225	
16	力率 [%]	100	

※:()内は 60Hz 区域

1-6.DC 入力表示

1 表示モード画面で \bigcirc または \bigcirc を押して 「 \bigcirc DC入力表示」を選び、 \bigcirc を押す

DC 入力選択画面が表示されます。

• 表示モード画面の表示方法: 21 ページ

2 ○ または ○ で表示する項目を選び、 ○ を押す

- 🗣 を押すごとに「DC 入力 1」から「DC 入力 5」まで切り替わります。
- Carle Carles Contraction C
- 3 または○ で各項目の数値を確認する
 - を押すごとに「電圧表示 [V]」→「電流表示 [A]」の順に切り替わります。
 - October を押すと、DC入力選択画面に戻ります。

1-7.システム情報表示

- 1 表示モード画面で ■または ●を押して 「 ? システム情報表示」を選び、 ●を押す
 - システム情報選択画面が表示されます。
 - 表示モード画面の表示方法: C2 21 ページ

2 □ または○ で表示する項目を選び、○ を押す

- ● を押すごとに「DSP バージョン選択」→「外部 IF バージョン選択」の順に切り替わります。
- 💭を押すと、システム情報表示画面に戻ります。

表示	内容
01	DSP バージョン
50	外部 IF バージョン

※:外部 IF バージョンは3行あるため、UP,DOWN ボタンで確認ください。

3 バージョン表示を確認する

• 👷を押すと、システム情報選択画面に戻ります。







例)電圧表示が 「260.5V」の場合



システム情報表示画面



00.64

例) DSPバージョンが 「00.64」の場合



- <ご注意> -

リセットを行うとイベント履歴、動作履歴、積算電力量が同時にリセットされます。リセットする際はよく確認したうえで行ってください。

設定モード画面の表示

モード選択画面で。または。を押して 1 「2 設定モード選択」を選び、 のを押す

設定モード画面が表示されます。

- 🕞 または 💁 を押すごとに、各項目で点滅している数字が切り替わり ます。

表示	内容	参照先
2-1-	カレンダー設定	☞ 27 ページ
2-2-	システム設定	☞ 28 ページ
2-3-	保護リレー設定	☞ 29 ページ
2-4-	日射計感度設定	☞ 30 ページ
2 - 5 -	整定值初期化	☞ 31 ページ

2-1. カレンダー設定

設定モード画面で。または。を押して 1 「 / カレンダー設定」を選び、 🔐を押す

2 🔐 または 🔐 で各項目の数値を変更し、 🔐 を押す

 $「年」 \to 「月」 \to 「日」 \to 「時」 \to 「分」の順に変更します。$ 「分」を変更したあとに • 💭を押すと、カレンダー設定画面に戻ります。

2 -) (= カレンダー設定画面

2 - 1 -

13.0 1.0

例)[2013年1月1日] に設定した場合

2-2. システム設定

1 設定モード画面で品または品を押して 「2 システム設定」を選び、品を押す

設定値選択画面が表示されます。

• 設定モード画面の表示方法 : 🐼 27 ページ

2 ♀または ♀で変更する設定値を選び、 ♀を押す

- ・
 ・
 を押すごとに「設定値 1」から「設定値 20」まで切り替わります。
 (<システム設定値一覧表>を参照)
- 💭を押すと、システム設定画面に戻ります。
- 3 ♀または♀で設定値を変更し、♀を押す

変更した設定値が設定され、設定値選択画面に戻ります。

- 💂を押すと、設定値を変更せずに設定値選択画面に戻ります。
- •続けて他の設定値を変更する場合は、操作2~3を繰り返します。

<システム設定値一覧表>







例)設定値1で 「A」に設定した場合

表示	内容	設定値(工場出荷時)	設定可能範囲			
01	OVGR 接点論理値	А	A/B			
50	システム台数[台]	1	1~30			
03	出力抑制開始電圧 [V]	225	200~240			
04	—	—	—			
05	_	—	_			
06	メーカー点検用につき操作しないでくた	ごさい				
۲ 0	故障復帰方法*	AUTO	AUTO/MANUAL			
08	電圧抑制マスク	OFF	ON/OFF			
09	DDC 異常マスク	OFF	ON/OFF			
10	∪ 相直流分検出マスク	OFF	ON/OFF			
	W 相直流分検出マスク	OFF	ON/OFF			
12	温度表示	OFF	ON/OFF			
13	日射量表示	OFF	ON/OFF			
14	IPM 温度表示	OFF	ON/OFF			
15	—	—	_			
16	AC ヒューズ切れマスク	OFF	ON/OFF			
17	出荷検査モード	OFF	ON/OFF			
18	メーカー点検用につき操作しないでください					
19	表示パネル自動 OFF マスク	OFF	ON/OFF			
20						
※・ 坊	 故障復帰方法を ∧UTO から MANUAL に変更した際はエラーコード C-01 ~ C-06 までが毛動復帰に					

なります。 🚱 44 ページ

2-3. 保護リレー設定

- 1 設定モード画面で ♀ または ♀ を押して
 - 「 **子 保護リレー設定」を選び、** 豪 を押す 整定値選択画面が表示されます。
 - 設定モード画面の表示方法: [→ 27 ページ

2 🔐 または 🔐 で変更する整定値を選び、 🔐 を押す

- を押すごとに「整定値 1」から「整定値 19」まで切り替わります。
 (<保護リレー整定値一覧表>を参照)
- ● を押すと、保護リレー設定画面に戻ります。

3 ○または○で整定値を変更し、○を押す

変更した整定値が設定され、整定値選択画面に戻ります。

- 💂を押すと、整定値を変更せずに整定値選択画面に戻ります。
- •続けて他の整定値を変更する場合は、操作2~3を繰り返します。

<保護リレー整定値一覧表>

<u>2-3(</u> . .)







例)整定値1で 「OFF」に設定した 場合

表示	内容	整定値(工場出荷時)	設定可能範囲
01	過電圧検出マスク	OFF ^{*1}	ON/OFF
02	不足電圧検出マスク	OFF ^{**1}	ON/OFF
03	過周波数検出マスク	OFF ^{*1}	ON/OFF
04	不足周波数検出マスク	OFF ^{*1}	ON/OFF
05	受動検出マスク	OFF ^{*1}	ON/OFF
06	能動検出マスク	OFF ^{*1}	ON/OFF
٦ 0	過電圧レベル [V]	232	220~240
08	過電圧検出時間 [s]	1.0	0.2~2.0
09	不足電圧レベル [∨]	160	160~180
10	不足電圧検出時間 [s]	1.0	0.2~2.0
	過周波数レベル [Hz]	51.0 (61.0) ^{*2}	50.5 (60.6) ~ 51.5 (61.8) ^{*2}
12	過周波数検出時間 [s]	1.0	0.2~2.0
13	不足周波数レベル [Hz]	48.5 (58.5) ^{*2}	48.5 (58.2) ~49.5 (59.4) ^{*2}
14	不足周波数検出時間 [s]	1.0	0.2~2.0
15	受動位相 [deg]	7	5~12
16	受動検出時間 [ms]	170	100~300
[7	-	—	_
18	_	_	_
19	自動復帰時間 [s]	300	5~300

※1:常時OFF でご使用ください。※2:()内は60Hz 区域

〔2-4. 日射計感度設定

1 設定モード画面で ↓ または ↓ を押して 「4 日射計感度設定」を選び、 ↓ を押す

日射計感度設定画面が表示されます。

• 設定モード画面の表示方法 : 🔗 27 ページ

2 [○]² [○]^{を押す}

• 💂を押すと、日射計感度設定画面に戻ります。

3 ♀または♀で日射計感度を変更し、♀を押す

変更した判定値が設定され、日射計感度設定画面に戻ります。

表示	内容	設定値(工場出荷時)		
01	メーカー点検用につき操作しないでください			
90	メーカー点検用につき操作しないでください			
03	日射計感度 [µV/W・m-2]	7.00		



日射計感度設定画面





2-5. 整定值初期化

1 設定モード画面で □ または □ を押して 「5 整定値初期化」を選び、 □ を押す

選択画面が表示されます。

• 設定モード画面の表示方法 : 🐼 27 ページ

2 ♀ または ♀ で 「 / 50Hz 選択」 または「 ∂ 60Hz 選択」 を選び、 ♀ を押す

初期化確認画面が表示されます。

• 💭を押すと、整定値初期化画面に戻ります。

3 品を押す

初期化が実行され、選択画面に戻ります。

• 💂を押すと、初期化を実行せずに選択画面に戻ります。





例)「50Hz」を 選択した場合



50Hz初期化確認画面



60Hz初期化確認画面

テストモード画面の表示

モード選択画面で 🔐 または 🔐 を押して 1 「 3 テストモード選択」を選び、 🔐を押す



テストモード画面が表示されます。

- のまたはのを押すごとに、各項目で点滅している数字が切り替わり ます。
- ● を押すと、モード選択画面に戻ります。 モード選択画面の表示方法: 〔 20 ページ

表示	内容	参照先
3-1-	RY1 受動テスト	☞ 32 ページ
3-2-	RY2 能動テスト	🕞 33 ページ

3-1.RY1 受動テスト

1	テス	トモー	・ド画面で	🔒 また	:は	を押して
•	г /	RY1	受動テス	ト」を	選び、	●を押す
	ましたり	能の主		-+110 **+	$h + \pm$	

RY1 受動テスト画面

動作状態の表示が「OFF」に切り替わります。

● ● を押すと、RY1 受動テスト画面に戻ります。

2 動作状態の表示が「OFF」のときに ○ を押し続ける

動作状態の表示が「OFF」から「ON」に切り替わり、受動テストが開始 されます。

● ♀ から指を離すと、受動テストが解除され、動作状態の表示が「OFF」 に戻ります。

3-2.RY2 能動テスト

テストモード画面で。または。を押して 1

動作状態の表示が「OFF」に切り替わります。

- を押すと、RY2 能動テスト画面に戻ります。
 テストモード画面の表示方法: 32 ページ

2 動作状態の表示が「OFF」のときに ○ を押し続ける

動作状態の表示が「OFF」から「ON」に切り替わり、能動テストが開始 されます。

• のから指を離すと、能動テストが解除され、動作状態の表示が「OFF」 に戻ります。



4. 検査モード

検査モード画面の表示

1 モード選択画面で ○ または ○ を押して 「 ラ テストモード選択」を選び、 ○ と○ を同時に 3 秒間押し続けた後、離すと 「 イ 検査モード選択」が表示されるので ○ を押す

検査モード画面が表示されます。

 ・
 ・
 または
 ・
 を押すごとに、各項目で点滅している数字が切り替わります。

• モード選択画面の表示方法: 20 ページ

表示	内容	参照先
4-1-	受動マスク	ふる 34 ページ
4-2-	能動マスク	☞ 35 ページ
4-3-	受動・能動マスク	☞ 35 ページ
4 - 4 -	DC 成分	☞ 36 ページ
4-5-	模擬運転モード	☞ 36 ページ
4-6-	模擬運転モード OVR・UVR マスク	☞ 37 ページ

4-1.受動マスク

1 検査モード画面で ↓ または ↓ を押して 「 / 受動マスク」を選び、 ↓ を押す



 $|\mathbf{U}| \ge |\mathbf{U}|$

受動マスク画面

7 動作状態の表示が「OFF」のときに ○を押す

動作状態の表示が「OFF」から「ON」に切り替わり、受動マスクが開始 されます。

● ● を押すと、受動マスクが解除され、動作状態の表示が「OFF」に 戻ります。

^{• 💂}を3秒間押した後、離すとモード選択画面に戻ります。

4-2. 能動マスク

検査モード画面で。または。を押して 「こ 能動マスク」を選び、 🎧を押す

動作状態の表示が「OFF」に切り替わります。

- を押すと、能動マスク画面に戻ります。
 検査モード画面の表示方法: 34 ページ

2 動作状態の表示が「OFF」のときに ♀ を押す

動作状態の表示が「OFF」から「ON」に切り替わり、能動マスクが開始 されます。

● ♀ を押すと、能動マスクが解除され、動作状態の表示が「OFF」に 戻ります。

4-3. 受動・能動マスク

検査モード画面で。または。を押して ГZ 受動・能動マスク」を選び、♀を押す

動作状態の表示が「OFF」に切り替わります。

- を押すと、受動・能動マスク画面に戻ります。
 検査モード画面の表示方法: 34 ページ

2 動作状態の表示が「OFF」のときに ♀ を押す

動作状態の表示が「OFF」から「ON」に切り替わり、受動・能動マスク が開始されます。

● ♀ を押すと、受動・能動マスクが解除され、動作状態の表示が「OFF」 に戻ります。



受動・能動マスク画面

4-4.DC 成分

検査モード画面で。または。を押して 「^{*Ч*} DC 成分」を選び、 [○] を押す

選択画面が表示されます。

• 検査モード画面の表示方法: (2) 34 ページ

2 ◎ または ◎ で表示する項目を選び、 ◎ を押す

- ● を押すごとに「 / U 相選択」→「 W 相選択」の順に切り替わ ります。
- Reference of the second se
- 3 DC成分表示を確認する
 - ● を押すと、選択画面に戻ります。

4-5. 模擬運転モード

検査モード画面で。または。を押して Γ5 模擬運転モード」を選び、 ◎ を押す 動作状態の表示が「OFF」に切り替わります。

• ● を押すと、模擬運転モード画面に戻ります。 • 検査モード画面の表示方法: 〔 ● 34 ページ

2 動作状態の表示が「OFF」のときに ♀ を押す

動作状態の表示が「OFF」から「ON」に切り替わり、模擬運転モードが 開始されます。

● 💂を押すと、模擬運転モードが解除され、動作状態の表示が「OFF」 に戻ります。







DC 成分画面



4-6. 模擬運転モード OVR・UVR マスク

検査モード画面で 🔐 または 🔐 を押して

「6 模擬運転モード OVR・UVR マスク」を選び、 ♀を押す

模擬運転モード OVR・

UN/R マスク画面

動作状態の表示が「OFF」に切り替わります。

- を押すと、模擬運転モード OVR・UVR マスク画面に戻ります。
 検査モード画面の表示方法: 34 ページ

2 動作状態の表示が「OFF」のときに ♀を押す

動作状態の表示が「OFF」から「ON」に切り替わり、模擬運転モード OVR・UVR マスクが開始されます。

● ♀ を押すと、模擬運転モード OVR・UVR マスクが解除され、動作状 態の表示が「OFF」に戻ります。

MEMO ____ _____ _ ____ _

その他

故障かな?と思ったら	40 ページ
故障時の表示	・ 40 ページ
「N-01」と表示されたら	・ 41 ページ
「N-02」と表示されたら	・ 42 ページ
■メッセージコード一覧	・43 ページ
パワーコンディショナを緊急停止する	46 ページ
停電したときは	47 ページ
点検	48 ページ
日常点検	・ 48 ページ
制御(通信)信号端子台の詳細	・ 48 ページ
仕様	49 ページ
表示パネル用フォント表	・50ページ
表示パネルの主な表示	・51 ページ

故障時の表示

パワーコンディショナの異常を、表示操作部のステータス LED と表示パネルで

お知らせします。

• 異常が発生した場合は自動でパワーコンディショナの運転を停止します。 その後、正常な状態に戻ると自動的に再起動します。

<表示操作部>



■ステータス LED の表示

ステータス LED の状態	内容
赤色で点灯	パワーコンディショナに手動復帰が必要な異常が発生しています。 • 表示パネルのメッセージコードを確認してください。 「■メッセージコード一覧」((43 ページ)
赤色で点滅	パワーコンディショナに自動復帰の異常が発生しています。 • 自動で復旧できる場合はパワーコンディショナが自動で復旧し、正常な状態に戻ると 消灯します。

「N-01」と表示されたら

電圧抑制のメッセージコード「N-01」が表示パネルに表示された ときは、パワーコンディショナが電圧の上昇を防ぐため、出力を 一時的に抑えています。

n - () |

通常はこの表示が出たとしても故障ではありません。電圧が正常 に戻ると表示は消えます。

■電圧抑制の履歴を確認するには

電圧上昇抑制機能が動作した日時を確認できます。(動作履歴表示 🐼 23 ページ)

R × E

・電圧抑制とは

多くのご家庭が一斉に電気を使われると、電力会社で規定された範囲内で電圧が低くなる場合があり ます。

逆に電気の使用量が減ると、電圧が高くなる場合があります。

商用電源の電圧が設定値(電力会社による指定値が設定されています)を超えた場合、商用電源の電 圧上昇を抑制するために、発電電力量を抑える制御のことを「電圧抑制」と言います。 (「N-01」と表示されます)

商用電源の電圧が正常に戻れば「N-01」の表示は消えて、通常の運転に戻ります。

・<ご注意>・

「N-01」が頻繁に表示される場合は、お買い上げの販売店にご相談ください。

「N-02」と表示されたら

温度抑制のメッセージコード「N-02」が表示パネルに表示された ときは、パワーコンディショナが温度の上昇を防ぐため、出力を 一時的に抑えています。 通常はこの表示が出たとしても故障ではありません。温度が正常

に戻ると表示は消えます。



・温度抑制について

パワーコンディショナ内部の温度が高くなりすぎると、機器に悪影響を与える場合があります。 パワーコンディショナに直射日光があたっていないか、通風孔がふさがれていないかなどをご確認 ください。

[n - 0 2]

- <ご注意> -

頻繁に表示されたり、長時間消えないときは、お買い上げの販売店にご相談ください。 冷却のためにカバーを開けたり、水をかけたりは絶対にしないでください。

■メッセージコード一覧

表示されるメッセージには以下の種類があります。 メッセージの末尾に表示されるアルファベットと2桁の数字がメッセージコードです。

メッセージコード	要因	復帰方法	メッセージコード	要因	復帰方法
G-01	系統過電圧	自動(復1)/手動	E-27	DC/DC2 ヒューズ切れ	手動
G-02	系統不足電圧	自動(復1)/手動	E-32	DC/DC3 入力過電圧	自動(復3)
G-03	過周波数	自動(復1)/手動	E-34	DC/DC3 過熱保護	自動(復3)
G-04	不足周波数	自動(復1)/手動	E-35	DC/DC3 サーミスタ抜け	手動
G-05	単独運転(受動)	自動(復1)/手動	E-36	DC/DC3 入力過電流	自動(復3)
G-06	単独運転(能動)	自動(復1)/手動	E-37	DC/DC3 ヒューズ切れ	手動
G-07	OVGR	自動(復1)/手動	E-42	DC/DC4 入力過電圧	自動(復3)
G-08	瞬時過電圧	自動(復2)	E-44	DC/DC4 過熱保護	自動(復3)
G-09	瞬時不足電圧	自動(復2)	E-45	DC/DC4 サーミスタ抜け	手動
G-10	直流分検出	自動(復2)	E-46	DC/DC4 入力過電流	自動(復3)
G-11	交流過電流	自動(復2)	E-47	DC/DC4 ヒューズ切れ	手動
G-12	系統周波数非検出	自動(復3)	E-52	DC/DC5 入力過電圧	自動(復3)
N-01	電圧抑制制御中	自動(復3)	E-54	DC/DC5 過熱保護	自動(復3)
N-02	温度上昇出力抑制中	自動(復3)	E-55	DC/DC5 サーミスタ抜け	手動
E-01	直流過電圧	手動	E-56	DC/DC5 入力過電流	自動(復3)
E-02	直流不足電圧	自動(復3)	E-57	DC/DC5 ヒューズ切れ	手動
E-03	IPM 異常	手動	E-61	直流入力不足電圧(低日射)	自動(復3)
E-04	AC 端子台温度異常	手動	E-81	DC/DC 1 通信異常	自動(復3)
E-12	DC/DC1 入力過電圧	自動(復3)	E-82	DC/DC 2 通信異常	自動(復3)
E-14	DC/DC1 過熱保護	自動(復3)	E-83	DC/DC 3 通信異常	自動(復3)
E-15	DC/DC1 サーミスタ抜け	手動	E-84	DC/DC 4 通信異常	自動(復3)
E-16	DC/DC1 入力過電流	自動(復3)	E-85	DC/DC 5 通信異常	自動(復3)
E-17	DC/DC1 ヒューズ切れ	手動	E-86	Master Box 通信異常	自動(復3)
E-22	DC/DC2 入力過電圧	自動(復3)	E-87	制御基板 通信異常	自動(復3)
E-24	DC/DC2 過熱保護	自動(復3)	E-88	トランスデューサ通信異常	自動(復3)
E-25	DC/DC2 サーミスタ抜け	手動	E-89	同期通信異常	自動(復3)
E-26	DC/DC2 入力過電流	自動(復3)			

復 1:整定値時間以上にて復帰 復 2:10s 程度で復帰 復 3:条件が戻ればすぐに復帰 手動:手動復帰の方法については「手動復帰の方法」(44 ページ)を参照してください。

<手動復帰の方法>



1 前パネルをはずし、カバーをはずす

7 制御基板上のリセットスイッチ SW3001 を押す

3 外部インターフェース基板のリセットスイッチ SW4001 を押す

300秒のカウントダウンが始まりゼロになると運転を再開します。

- 手動停止中にリセットスイッチを押した場合は停止状態が継続されますので、運転・停止ボタンを 押して運転を開始してください。
- 再度、同じメッセージで停止した場合は、お買い上げの販売店にご連絡ください。

メッセージコード	内容	処置
G-01	系統過電圧	┃ ┃ 商用電源の異常を検知しました。正常に戻ってから約5┃
G-02	系統不足電圧	分で運転再開します。
G-03	過周波数	10 分が経過してもこの表示が消えない場合はお買い上げ
G-04	不足周波数	┃ 販売店へご連絡ください。 ■ ※ 地障復帰方注た № 0.01 。 の
G-06		 、
G-07	OVGR	
G-08	瞬時過電圧	商用電源の異常を検知しました。正常に戻ってから10秒
G-09	瞬時不足電圧	住度で運転円用します。 10 分が経過してもこの表示が消えない場合はお買い上げ
G-05	単独運転(受動)	販売店へご連絡ください。
G-12	系統周波数非検出	商用電源の異常を検知しました。正常に戻ればすぐに運 転再開します。 10 分が経過してもこの表示が消えない場合はお買い上げ 販売店へご連絡ください。
E-x2	DC/DC 入力過電圧	太陽電池の出力電圧が高くなっています。 しばらく経ってもこの表示が消えない場合はお買い上げ 販売店へご連絡ください。
E-x3	DC/DC 入力過電流	太陽電池の出力電流が高くなっています。 しばらく経ってもこの表示が消えない場合はお買い上げ 販売店へご連絡ください。
N-01	電圧抑制	商用電源の電圧が高くなっている為、出力を下げて運転 しています。 頻繁に表示される場合はお買い上げ販売店にご連絡くだ さい。
E-03	IPM 異常	 パワーコンディショナ内部の異常を検知しました。5分 が経過してもこの表示が消えない場合はお買い上げ販売
E-01	直流過電圧	店へご連絡ください。
E-x5	DC/DC サーミスタ抜け	
E-04	AC 端子台温度異常	- い上げ販売店へご連絡ください。
E-x7	DC/DC ヒューズ切れ	
E-x4	DC/DC 過熱保護	パワーコンディショナの温度が高くなっています。周囲 の確認をお願いします。
N-02	温度上昇出力抑制中	対処してもこの表示が消えない場合はお買い上げ販売店 へご連絡ください。
G-10	直流分検出	商用電源の異常を検知しました。 5分が経過してもこの表示が消えない場合はお買い上げ
G-11	交流過電流	販売店へご連絡ください。
E-61	直流入力不足電圧 (低日射)	日射不足です。
E-02	直流不足電圧	発電が回復するまでしばらくお待ちください。
E-8x	DC/DC 通信異常	パワーコンディショナ内部の通信異常を検知しました。
E-87	制御基板通信異常	- しゅうへだうてもこの衣小が消えない場合はお具い上り 販売店へご連絡ください。
E-86	Master Box 通信異常	外部機器との通信異常を検知しました。
E-88	トランスデューサ通信異常	しばらく経ってもこの表示が消えない場合はお買い上げ
E-89	同期通信異常	販売店へご連絡ください。

※: コードで "E-x"と表にあるものは、x に 1 ~ 5 が入ります。x は DC/DC コンバータの番号を表します。

パワーコンディショナを緊急停止する

万が一、パワーコンディショナから、煙、異音、異臭などが発生したときは、以下の操作で パワーコンディショナを緊急停止し、お買い上げの販売店にご連絡ください。



3 出力ブレーカを「OFF」にする

パワーコンディショナの電源が切れ、 動作が完全に停止します。

▲ お買い上げの販売店に連絡する

お客様による再起動を行わず、緊急停止した 場合は、お買い上げの販売店までご連絡ください。

停電したときは

電力会社の停電などで外部からの電力供給がなくなると、パワー コンディショナの運転は停止し、表示パネルにメッセージコード 「G-12」を表示します。

停電が復旧後、しばらくすると自動的にパワーコンディショナが 運転を再開します。

ただし、故障復帰方法を MANUAL に設定した場合は、手動復帰 が必要です(2 44 ページ)



停電が発生したことを 表示パネルに表示 します。



日常点検

1ヶ月に1度程度、以下の箇所を点検いただき、異常のないことを確認してから本機を ご使用ください。

●本体のくぼみ、本体外部、内部の錆の発生、扉の取り付け、および本体の固定にガタのないこと。

●内部に結露、雨水などの水分の侵入がないこと。 (そのまま使用されますと、水分で感電の恐れがあります)

●冷却システム

非通電状態で点検を行ってください。

図示した2箇所の冷却用ダクトを点検して通風孔に埃などの堆積が認められたら、やわらかいブラシ を使用して埃などを取り除いてください。

(そのまま使用すると、定格出力が取れない、パワーコンディショナが停止するなどの原因になります)



制御(通信)信号端子台の詳細

この端子台は、外部機器に本機の動作状態を送信したり、外部からの制御を受け付けるための各種制御信号が出ています。

端子種別	信号名	信号内容	入出力仕様	端子記号	備考
接点入力	地絡過電圧検出 (OVGR)	開 : 正常 閉 : 検出	無電圧 a 接点 DC5V/40mA	OVGR IN A OVGR IN B	
接点出力	地絡過電圧検出 (OVGR)	他パワーコンディショナ への出力	上記の OVGR 接点入力 状態をそのまま出力 AC125V/0.5A、 または DC30V/2A	OVGR OUT A OVGR OUT B	端子ネジ径 M3.5
外部通信	外部シリアル信号	 設定項目、計測データの	RS-485 (+, -, GND)	モニタ A モニタ B	最大週合電線 2.0mm^2
	通信用 GND	ЛШЛ		モニタG	縮付トルク
同期入出力	同期信号出力	他パワーコンディショナ への出力	RS-485(+, - のみ)	同期信号 OUT A 同期信号 OUT B	1.0~1.3N·m
	同期信号入力	他パワーコンディショナ からの入力	RS-485 (+,-のみ)	同期信号 IN A 同期信号 IN B	

仕様

項目		仕様		
定格仕様	種類	系統連系用太陽光発電システム用パワーコンディショナ		
		9.9kW(連系)、2kW ×2(自立)		
	定格入力電圧	DC250V		
	運転電圧範囲	DC150V ~ 550V		
	入力印加最大電圧	DC570V		
		連系運転時:AC202V±10%、 三相3線式		
	山川电圧	自立運転時:AC202V±10%/AC101V±5%、 単相3線式		
	出力周波数	連系系統周波数 50 / 60Hz		
	電力変換効率	93.5%以上		
	力率	0.95 以上(定格の 1/2 出力以上)		
	高調波電流歪率	総合 5%以下、各次 3%以下		
制御方式	インバータ方式	電圧型自励式		
		ベクトル変調方式		
	絶縁方式	高周波絶縁トランス方式		
	電力制御方式	最大電力追従制御(MPPT)方式		
	出力制御方式			
	冷却方式			
	+コ市生川泊山総会に	起動 : いずれかの DC/DC コンバータ入力電圧が DC150V 以上		
	上U里们市门14411成月L	停止:インバーター出力が 50W 以下の状態が 15 分持続		
使用周囲温度		-20~+45℃(40℃以上で出力抑制)		
使用周囲湿度		90% 以下(結露なきこと)		
質量		50kg		
		735.2(W)×563.1(H)×242.2(D)mm (突起部は除く)		

表示パネルの全点灯表示例



表示パネル用フォント表







単位













製造:田淵電機株式会社
 〒532-0003 大阪市淀川区宮原3丁目4番30号
 ニッセイ新大阪ビル

DOC01-3001E